

Read me first.

03	English
08	Francais
13	Deutsch
18	Espanol
23	Italiano

The Wand.

With a swish and flick,
feel the magic of the wand
and consider yourself spellbound.

Charging

Before charging make sure the product and charging cable are away from any liquids, such as water and lubricant.

1. Gently insert the jack plug into the charging socket, deep enough to hear a subtle click.
2. Insert the USB end of the cable into a standard USB charger and plug into a mains outlet.
3. The light on the product will flash when the product is charging. Once it's fully charged, the light will stay on.
4. A full charge requires approximately 2 hours.
5. Unplug the cable once fully charged and before using the product.

How to operate



The product includes 2 intensities and 5 pulsation modes.



Click the **+** button to increase the intensity of the vibration. Keep pressing to switch to different modes.

Press and hold for two seconds to turn on. Do the same to turn off.

Click the **-** button to decrease the intensity of the vibration. Keep pressing to switch to different modes.

Maintenance & cleaning

- Please clean the product thoroughly before first use and always after use.
- Before cleaning, please make sure the product is turned off.
- Do not clean it when charging.
- Clean the product with warm water and antibacterial soap.
- Do not use the cleansers containing alcohol, petrol or acetone.

Storage

- Always clean and dry the product after use.
- Switch off the product when not in use.
- Avoid leaving the product directly in sunlight or extreme heat.
- Place it in a safe, dry and dust-free place.

The Wand.

Laissez-vous charmer avec les pouvoirs magiques de The Wand

Charge

Avant de commencer la charge, veiller à ce que l'appareil et le câble de recharge soient éloignés de tout liquide, comme l'eau et les lubrifiants.

1. Introduire avec précaution la prise jack dans la prise de recharge jusqu'à ce que vous entendiez un léger clic.
2. Brancher l'extrémité USB du câble dans un chargeur USB standard, puis dans une prise secteur.
3. Le voyant clignote pour indiquer que l'appareil est en charge. Une fois la charge terminée, le voyant reste fixe.
4. La charge complète nécessite environ de 2 heures.
5. Débrancher le câble une fois la charge complètement chargée et avant d'utiliser l'appareil.

Mode d'emploi



L'appareil propose 2 intensités et 5 modes de pulsations.



Appuyer sur le bouton « + » pour augmenter l'intensité des vibrations. Appuyer de nouveau pour découvrir les différents modes disponibles.

Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Effectuer la même opération pour éteindre l'appareil.

Cliquer sur le bouton « - » pour diminuer l'intensité des vibrations. Appuyer de nouveau pour parcourir les différents modes disponibles.

Entretien et nettoyage

- Veuillez nettoyer minutieusement l'appareil avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- Avant de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il soit éteint.
- Ne pas nettoyer l'appareil pendant qu'il est en charge.
- Nettoyer l'appareil à l'eau chaude et au savon antibactérien.
- Ne pas utiliser de nettoyant contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

Entreposage

- Toujours nettoyer et sécher l'appareil après utilisation.
- Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Éviter de laisser l'appareil exposé à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température est élevée.
- Ranger l'appareil dans un endroit sûr, sec et non poussiéreux.

The Wand.

Lassen Sie sich mit einem Wisch
und Klick verzaubern.

Aufladen

Verwenden Sie bitte ausschließlich das Original-ladegerät. Vor dem Aufladen stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Ladekabel sich nicht in der Nähe von Flüssigkeiten wie Wasser und Gleitmittel befinden.

1. Stecken sie das Kabel vorsichtig in die dafür vorgesehene Ladebuchse, bis sie ein Klicken hören.
2. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in das mitgelieferte USB-Ladegerät und schließen Sie es an eine normale 220-240 V-Steckdose an.
3. Das Licht am Gerät leuchtet auf, wenn das Gerät geladen wird. Nach vollständigem Ladevorgang bleibt das Licht an.
4. Eine vollständige Ladung des Gerätes benötigt etwa 2 Stunden.
5. Ziehen Sie das Kabel nach vollständiger Ladung aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät verwenden.

Anwendung des Gerätes



Das Gerät hat 2 Intensitäts- und 5 Impulsstufen.



Klicken Sie auf die „+“ -
Taste, um die Vibrationsin-
tensität zu erhöhen. Halten
Sie die Taste gedrückt, um
durch die verschiedenen
Modi zu schalten.

Halten Sie die Taste
2 Sekunden lang gedrückt,
um das Gerät ein oder aus
zu schalten.

Klicken Sie auf die „-“ -Taste,
um die Vibrationsintensität
zu verringern. Halten Sie die
Taste gedrückt, um durch
die verschiedenen Modi zu
schalten.

Wartung & Reinigung

- Bitte reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung sorgfältig.
- Stellen Sie bitte vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Während des Aufladens nicht reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und antibakterieller Seife.
- Verwenden keine Reinigungsmittel die Benzin, Aceton oder Alkohole enthalten.

Aufbewahrung

- Das Gerät nach der Verwendung immer reinigen und trocknen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Vermeiden Sie, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze auszusetzen.
- Bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf.

The Wand.

Con un pequeño manejo maestro,
note la magia de The Wand y se
encontrará encantada.

Procedimiento de carga

Antes de cargarlo asegúrese de que el producto y el cable para cargar no entren en contacto con ningún líquido, como agua o lubricante.

1. Inserte con cuidado la clavija en la toma de carga hasta que oiga un ligero «clic».
2. Meta la terminación en USB del cable en un cargador de USB estándar y enchúfelo a la toma de corriente.
3. La luz del producto del producto parpadeará cuando el producto se esté cargando. Cuando esté completamente cargado, la luz permanecerá encendida.
4. Tarda aproximadamente dos horas en cargarse por completo.
5. Desenchufa el cable una vez el producto este cargado y antes de usar.

Funcionamiento



El producto incluye dos intensidades y cinco modos de pulsación.



Haga clic en el botón «+» para aumentar la intensidad de la vibración. Siga pulsando para pasar de un modo a otro.

Manténgalo pulsado durante dos segundos para encenderlo. Haga lo mismo para apagarlo.

Haga clic en el botón «-» para disminuir la intensidad de la vibración. Siga pulsando para pasar de un modo a otro.

Mantenimiento y limpieza

- Limpie el producto meticulosamente antes del primer uso y siempre después de cada uso.
- Antes de limpiarlo, asegúrese de que el producto esté apagado.
- No lo limpie mientras esté cargando.
- Límpielo con agua tibia y jabón antibacteriano.
- No use jabones a base de alcohol, gasolina o acetona.

Almacenamiento

- Limpie y seque siempre el producto después de su uso.
- Apáguelo cuando no lo esté usando.
- Evite dejarlo expuesto directamente al sol o al calor extremo.
- Guárdelo en un sitio seguro, seco y sin polvo ni suciedad.

The Wand.

Sperimenta il potere di The Wand.
Con tocchi di magia, rimarrai incantato.

Carica

Prima della ricarica, assicurarsi che il prodotto e il cavo di ricarica siano lontani da liquidi, quali acqua e lubrificante.

1. Inserire il jack di ricarica nello specifico alloggiamento del prodotto fino a sentire un leggero click.
2. Inserire l'estremità USB del cavo in un caricatore USB standard e inserirla in una presa di corrente.
3. La spia sul prodotto lampeggia quando il prodotto è in carica. Una volta che è completamente carico, la luce rimarrà accesa.
4. Una ricarica completa richiede circa 2 ore.
5. Scollegare il cavo una volta completamente carico e prima di utilizzare il prodotto.

Funzionamenti



Il prodotto include 2 intensità e 5 modalità di pulsazione.



Fai clic sul pulsante “+” per aumentare l'intensità della vibrazione. Continuare a premere per alternare tra le diverse modalità

Premere e tenere premuto per due secondi per accendere. Fare lo stesso per spegnere

Fare clic sul pulsante “-” per ridurre l'intensità della vibrazione. Continuare a premere per alternare tra le diverse modalità

Manutenzione e pulizia

- Si prega di pulire accuratamente il prodotto prima del primo utilizzo e sempre dopo l'uso.
- Prima di eseguire la pulizia, assicurarsi che il prodotto sia spento.
- Non pulirlo durante la ricarica.
- Pulire il prodotto con acqua tiepida e sapone antibatterico.
- Non usare detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Conservazione

- Pulire e asciugare sempre il prodotto dopo l'uso.
- Spegnerlo quando non è in uso.
- Evitare di lasciare il prodotto direttamente alla luce del sole o al calore estremo.
- Collocarlo in un luogo sicuro, asciutto e privo di polvere.

plsr_x

Distributed by FKA Brands Limited,
Somershill Business Park, Five Oak Green Road,
Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

plsr_x.com

Customer Support:
support@plsr_x.co.uk

QS-PLSR3000-0118-01

